

TECH SPECS



Throttle / Gasgriff:

- + Easy accelerating, comparable to a motorbike
- + Ermöglicht leichtes Gasgeben wie bei einem Motorrad

Handbrake / Handbremse:

- + Separate front wheel brake
- + Separate Vorderradbremse

Steering Bar / Lenkstange:

- + Optional with folding mechanism
- + Wahlweise mit Gelenk zum Einklappen der Lenkstange für noch leichteren Transport und Platzersparnis

Light / Licht:

- + Save driving by night
- + Verkehrssicheres Fahren auch bei Nacht

Char coupling / Charkopplung:

- + Coupling allows easy attaching to the easyglider
- + Kopplung ermöglicht einfaches Befestigen des Chars am easyglider, rastet hörbar ein.

Foot brake / Fußbremse:

- + Separate break for the rear wheels
- + Separate Bremse für die Hinterräder

Kickstand / Ständer:

- + Coated steel
- + lackierter Stahl

Bell / Klingel:

- + To warn and pass in traffic
- + Zum Warnen und Überholen anderer Verkehrsteilnehmer

Electronic Keys for maximum speed:

- + Green = 6km/h
- + Blue = 12 km/h
- + Red = 20 km/h

Elektronische Schlüssel, erlauben verschiedene Höchstgeschwindigkeiten:

- + Grün = 6km/h
- + Blau = 12 km/h
- + Rot = 20 km/h



LED Display:

- + Displays the status of the batteries

Battery Capacity:

- Red / yellow blazing, green flashing: 75%
- Red / yellow blazing, green off: < 75%
- Red blazing, yellow / green off: < 50%
- Red flashing, yellow / green off: < 10%

LED Display:

- + Zeigt den Status der Batterien an

Batterieleistung:

- Rot / gelb leuchtet, grün blinkt: 75%
- Rot / gelb leuchtet, grün aus: < 75%
- Rot leuchtet, gelb / grün aus: < 50%
- Rot blinkt, gelb / grün aus: < 10%

On/Off Switch / On/Off-Schalter:

- + Disrupts the function of the throttle. Additional safety without completely turning off the device.

- + Unterbricht die Funktion des Gasgriffs. Zusätzliche Sicherheit, ohne das Gerät vollständig auszuschalten

- + When the driver breaks, the red/yellow/green lights are flashing. If lights flash without braking, apply the brakes once to stop. The brake lever must be fully loosened.

- + Wenn der Fahrer bremst blinken alle Lichter. Wenn die LED's alle ohne Bremsstätigkeit blinken, bitte den Bremshebel kurz betätigen. Der Bremshebel muss ganz gelockert sein.

Charging the battery / Batterie aufladen:

- + To charge, connect the easyglider with its charger and to the electric outlet. The LED on the charger displays the battery status. Red = charging / Green = battery is fully charged

- + Zum Laden, das Gerät mit dem Ladegerät an die Steckdose anschließen. Die LED auf dem Ladegerät zeigt Batteriestatus an.

- Rot = laden / Grün = Batterie vollständig geladen

